

схемами.

Электромотор должен вращаться по направлению стрелки, указанной на насосе. Если вращение не правильное, поменяйте подключение проводов (Смотрите Главу 4 “Монтаж” – Подключение энергоблока).

#### **НАСОС:**

	<b>3 фазный электромотор</b>
Тип	20
Модель	10A7,4X348N
Частота	50 Гц
Производительность	7,4 см <sup>3</sup> /g
Предохранительный клапан	160 бар

#### **МАСЛО**

Масляный бак содержит минеральное масло для гидравлических систем, которое соответствует стандарту ISO/DIN 6743/4, категория загрязнения не выше чем класс 18/15 соответственно стандарта ISO 4406, например, IP HYDRO OIL 32; SHELL TELLUS T 32 или их эквивалент.

#### **СХЕМА ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ**